



Name	Beschreibung
1 Kanalwahlschalter	Ermöglicht die Auswahl eines Kanals.
2 Ein-/Aus-/Lautstärkereglern	Ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Funkgeräts und die Anpassung der Lautstärke.
3 LED-Anzeige	Gibt den Betriebsstatus an.
4 Programmierbare Funktionstaste 1	Programmierbare Taste, der eine Funkgerätfunktion zugewiesen werden kann.
5 Taste Push-to-Talk (PTT)	Ermöglicht die Durchführung von Sprachvorgängen (z. B. Gruppenruf und Einzelruf).
6 Kanalansage	Ansage der eingestellten Zone und des Kanals.
7 Batteriezustand/Sprachansagen	kurz Drücken: Ansage Batteriezustand. lang Drücken: Sprachansagen Ein-/Ausschalten.
8 Mikrofon	Ermöglicht das Übertragen Ihrer Stimme, wenn PTT oder die Sprachvorgänge aktiviert sind.
9 Lautsprecher	Gibt sämtliche Töne und Audio aus, die vom Funkgerät erzeugt werden (z. B. Funktionen wie Tastentöne und Sprache (Audio)).
10 Universalanschluss	Ermöglicht die Anbringung von Zubehör.
11 Zone umschalten	lang drücken: Umschalten zwischen Zone 1 (analog) und Zone 2 (digital)
12 Antenne	Stellt beim Senden und Empfangen die erforderliche HF-Verstärkung bereit.



Frequenztabelle

Digital

Kanal	Frequenz (MHz)		Sys.	ZS	Bezeichnung
	Senden	Empfangen	Code		
1	450,850000	450,850000	7	1	
2	450,850000	450,850000	7	2	
3	450,900000	450,900000	7	1	
4	450,900000	450,900000	7	2	
5	460,850000	460,850000	7	1	
6	460,850000	460,850000	7	2	
7*	450,125000	460,125000	1	1	
8*	450,125000	460,125000	1	2	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

*) nur in Verbindung mit einem entsprechenden Repeater nutzbar



Frequenztafel

Analog

Kanal	Frequenz (MHz)		PL	Bezeichnung
	Senden	Empfangen		
1	466,150000	466,150000	85,4 Hz	
2	466,030000	466,030000	85,4 Hz	
3	465,930000	465,930000	85,4 Hz	
4	466,310000	466,310000	85,4 Hz	
5	466,390000	466,390000	85,4 Hz	
6	466,470000	466,470000	85,4 Hz	
7	466,150000	466,150000	94,8 Hz	
8	466,030000	466,030000	94,8 Hz	
9	465,930000	465,930000	94,8 Hz	
10	466,310000	466,310000	94,8 Hz	
11	466,390000	466,390000	94,8 Hz	
12	466,470000	466,470000	94,8 Hz	
13				
14				
15				
16				